

POWER- włącz/wyłącz urządzenie

MODE- Główny przycisk do zmiany trybu.

-Fan- urządzenie działa w trybie wentylacji- nie osusza.

W trybie FAN można ustawiać prędkość wentylacji przyciskiem SPEED

-Eco- osuszanie o niższej wydajności z niższym zużyciem energii.

-Dryer- Osuszanie z wysoką prędkością wentylacji- przydatny przy np. suszeniu prania

-Auto- urządzenie automatycznie dopasowuje swoją pracę do warunków w pomieszczeniu, dąży do osuszenia pomieszczenia do 50%

-Cont.- Tryb ręczny- Można samemu ustawić porządany poziom wilgotności oraz prędkość wentylacji.

SPEED- przycisk do ręcznej zmiany prędkości wentylacji. Działa w trybach Cont. Oraz Fan

Timer- Wyłącznik czasowy- przyciśnięcie przycisku wywoła na wyświetlaczu ilość godzin. Przyciskami +/- ustawiamy po ilu godzinach urządzenie ma się samo wyłączyć. Gdy timer jest ustawiony, nad przyciskiem świeci się kontrolka.

Jednoczesne przyciśnięcie TIMER oraz SPEED włączy blokadę przycisków. Gdy blokada jest aktywna, świeci się kontrolka "Lock"

Lampka water full- świeci się gdy zbiornik osuszacza jest napęczniony.