



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

KONFIGURACJI I OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZEZ WI-FI



INSTRUKCJA DOTYCZY KLIMATYZATORÓW  
Z MODUŁEM WI-FI

## PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

1. Podłącz mobilny klimatyzator do źródła zasilania
2. Upewnij się, że klimatyzator jest podłączony do sieci bezprzewodowej WI-Fi 2.4 GHz

### UWAGA!

Urządzenie nie współpracuje z routerem działającym tylko i wyłącznie w technologii 5GHz. Jeśli Twój router działa obecnie w technologii 5GHz, sprawdź, czy ma możliwość łączności z Wi-Fi w technologii 2.4GHz, w celu sparowania urządzenia.

## APLIKACJA „SMART LIFE-SMART LIVING” / „TUYA”

1. Aplikację można pobrać, wyszukując „Smart Life-SMART LIVING” lub „TUYA” w sklepach z aplikacjami mobilnymi: Appstore dla systemu iOS, Google Play dla systemu Android lub skanując kod QR ze strony tytułowej instrukcji.

## REJESTRACJA / LOGOWANIE

Po otwarciu aplikacji „Smart Life-SMART LIVING” lub „TUYA” pojawi się następujący interfejs: strona polityki prywatności. Po przeczytaniu i wyrażeniu zgody wejdiesz na stronę rejestracji / logowania konta.


The diagram illustrates the user flow from the Privacy Policy screen to the Registration screen. On the left, the 'Polityka prywatności' (Privacy Policy) screen is shown with a 'Zgoda' (Agree) button. A dashed red line connects this button to the 'Zarejestruj się' (Register) button on the right. Another dashed red line connects the 'Zgoda' button to the 'Zarejestruj się' button. Below the 'Zarejestruj się' button, there are icons for Google and Apple, with a dashed red line connecting them to the text below.

Przejdź do strony polityki prywatności

Przejdź do strony rejestracji / logowania



Możesz zarejestrować swoje konto bezpośrednio w aplikacji lub zalogować się przez konto Google (system android oraz iOS) lub konto Apple (system iOS)

## ZALOGUJ SIĘ NA ISTNIEJĄCE KONTO ABY DODAĆ NOWE URZĄDZENIE



## DODAWANIE URZĄDZENIA

1. Gdy klimatyzator przenośny jest wyłączony, przytrzymaj przycisk „SLEEP” przez około 3 sekundy, klimatyzator wyda jeden sygnał dźwiękowy oznaczający gotowość do podłączenia klimatyzatora przez aplikację.




[1] Kliknij "dodaj urządzenie" aby rozpocząć konfigurację

[2] Wybierz "Auto Scan" aby uruchomić automatyczne skanowanie w poszukiwaniu nowych urządzeń


[3] Skanuj urządzenia w pobliżu

[4] Nadaj uprawnienia dla aplikacji aby mogła użyć sieci Wi-Fi oraz Bluetooth do wykrywania nowych urządzeń


[5] Podłącz telefon do wybranej sieci w której ma pracować również klimatyzator




[6] Po odnalezieniu przez aplikację urządzenia, wybierz "dalej"




[7] W tym okienku należy podać nazwę i hasło do sieci Wi-Fi z którą połączy się klimatyzator



[8] Informacja o poprawnym połączeniu klimatyzatora z aplikacją




[9] Lista nowo dodanych urządzeń



[10] Panel sterowania klimatyzatorem


# STEROWANIE KLIMATYZATOREM PRZENOŚNYM




TRYBY PRACY

Dzięki tej funkcji możemy zautomatyzować włączanie lub wyłączenie klimatyzatora zgodnie z naszymi potrzebami.

Harmonogram pozwala określić w jakim dniu, o jakiej godzinie i z jakimi ustawieniami klimatyzator ma się włączyć lub wyłączyć. Może to być ustawienie jednorazowe lub cykliczne na każdy dzień tygodnia.



TIMER



STRONA GŁÓWNA


FUNKCJA SLEEP

USTALANIE WYMAGANEJ TEMPERATURY

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Aktualna temperatura w pomieszczeniu

FUNKCJA SWING



AUTO

NISKA

ŚREDNIA

WYSOKA

PRĘDKOŚCI WENTYLATORA